Guía RTS *para el profesional*

RTS Radio Technology Somfy®

somfy

>> Secuencia de Programación RTS

En cada paso, mantener pulsadas las teclas resaltadas hasta que el motor se mueva como indica el dibujo

1 Conectar

2 Identificar. Pulsar simultáneamente...

...hasta oír ¡clack-clack!

3 Comprobar sentido motor. Pulsar...

ó

4a Si es **OK**, continuar.

4b Si **NO**, pulsar...

...hasta oír ¡clack-clack!

5 Final carrera superior. Llevar el motor con botón a la altura deseada y pulsar...

...el motor baja...

6 Final carrera inferior. Llevar el motor con el botón al punto inferior deseado y pulsar...

...el motor sube.

...pulsar my para detener el motor.

7 Memorizar. Pulsar...

...hasta oír ¡clack-clack!

8 Fin programación. Pulsar Botón Prog:

...hasta oír ¡clack-clack!

Nota: en caso de error desconectar el motor y comenzar desde el principio

>> Solución de anomalías durante la programación

En cada paso, mantener pulsadas las teclas resaltadas hasta que el motor se mueva como indica el dibujo

INICIO

DESCONECTAR Y CONECTAR

Comprobar tensión

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK? (motor en modo fábrica)

Finalizar la Programación

Identificar. Pulsar simultáneamente hasta oír ¡clack-clack!

Cerrar programación. Pulsar hasta oír ¡clack-clack!

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK? (motor sin programación)

Continuar la Secuencia de Programación RTS

3 Comprobar sentido motor. Pulsar... ó

4a Si es **OK**, continuar.

4b Si **NO**, pulsar... ...hasta oír ¡clack-clack!

5 Final carrera superior. Llevar el motor con botón a la altura deseada y pulsar... ...el motor baja... ...pulsar my para detener el motor.

6 Final carrera inferior. Llevar el motor con el botón al punto inferior deseado y pulsar... ...el motor sube.

7 Memorizar. Pulsar... ...hasta oír ¡clack-clack!

8 Fin programación. Pulsar Botón Prog: ...hasta oír ¡clack-clack!

¿EL MOTOR NO HACE NADA?

Identificar

¿EL MOTOR NO HACE NADA? (motor programado)

Borrar la Programación

conectar | desconectar **2 segundos** | conectar **8 segundos** | desconectar **2 segundos** | conectar

Verificar que el motor se ha movido

Hasta el CLACK-CLACK ... CLACK-CLACK

Iniciar la Secuencia de Programación RTS

REVISAR LOS FINALES DE CARRERA

¿FINAL?

Si es **OK**, **FIN** ✓ ✗ Si **NO**

© Somfy España, S.A. Junio 2014

>> Borrar la programación

1 conectar

2 desconectar **2 segundos**

3 conectar **8 segundos**

4 desconectar **2 segundos**

5 conectar

6 Verificar que el motor se ha movido

7 Mantener pulsado 10 segundos aproximadamente hasta oír ¡clack-clack ...clack-clack!

>> Copiar/borrar emisores

Copiar

A - emisor ya programado
Mantener pulsado 3 segundos
...hasta oír ¡clack-clack!

B - emisor por **copiar**
Mantener pulsado 0,5 segundos
...hasta oír ¡clack-clack!

Borrar

A - emisor ya programado
Mantener pulsado 3 segundos
...hasta oír ¡clack-clack!

B - emisor por **borrar**
Mantener pulsado 0,5 segundos
...hasta oír ¡clack-clack!

>> my posición preferida

Ir: pulsar brevemente el stop

Fijar: mantener pulsado en el punto elegido hasta oír ¡clack-clack!

Borrar: mantener pulsado en el punto fijado hasta oír ¡clack-clack!

>> Cambiar finales de carrera

Situarse sobre el final de carrera actual

Abrir hasta oír ¡clack-clack!

Fijar hasta oír ¡clack-clack!